TY 系列产品 使用说明书

Tianyue 北京天跃环保科技有限公司

TY-9600A 型

数字声级计

一 概述

TY-9600A 型声级计是一种便携式袖珍噪声测量仪器,内置单片机,其性能符合 GB3785 和 IEC651 标准对 2 型声级计的要求,它具有体积小、重量轻、便于携带、数字显示、全量程测量、夜间背光显示、最大值保持、超限报警、电池供电、交流/直流输出等优点,是测量交通噪声、工业噪声及其它各种噪声的理想监测仪器。

二 主要技术性能


- 1 传声器: 1/2 英寸 (Φ12.7mm) 驻极体测试传声器
 - 灵敏度: 30mV/Pa
 - 频率范围: 20Hz~10kHz
- 2 测量范围: 35dB~130dB(A) 35dB~130dB(C)
- 3 频率计权: A、C
- 4 时间计权: F(快)
- 5 检波器: LMS 有效值,峰值因素>3
- 6 指示器: 2×8字符式LCD,分辨率 0.1dB,读数每秒 更新二次。
- 7 精度等级:符合GB3785和IEC651标准对2型机的要求。
- 8 参考声压级: 94dB
- 9 参考入射方向: 传声器轴向
- 10 最大值保持: 衰减速率不大于 1dB/min
- 11 电 源:一节 9V 积层电池, 整机耗电不大于 15mA

12 体 积: 170mm×52mm×24mm

13 重 量: 150g

三 结构特征

TY-9600A 型声级计采用 ABS 塑料压制而成,外形前端为锥形,获得最佳声学特性,外形见下图。



声级计按键采用薄膜开关,手感好,操作方便,电池放在电池盒内,取下电池盒盖板可方便地更换电池,测量结果

及状态由 LCD 显示,频率计权、最大值保持、声级设定、背光源开/关、电源开关功能由面板上五个按钮控制,声级计灵敏度调节电位器在仪器的正上方。

四 使用方法

- 1 使用前的准备
 - (1) 将驻极体电容传声器旋上前置级。
- (2) 检查仪器中是否安装了电池,如未装,则取下电池 盖板,正确安装好电池,并盖上电池盖板。
- (3) 校准,在使用前对仪器进行校准打开仪器将校准器 套在传声器上,并打开校准器电源,调节仪器上灵敏度电位 器使仪器显示 94dB。
- (4) 声级计应定期(一般为一年)送计量部门检定,以 保证声级计的准确性。

2 声级测量

- (1) 打开声级计电源开关,显示屏上应显示"TY-9600A WELCOME"字样,过三秒钟后进入到测量状态,这时为测量 A 计权瞬时声级 LA。(此为出厂时的初始状态)
- (2) 当按下 A/C 按钮, 仪器进行 C 计权瞬时声级 LC 测量。
 - (3) 再按下此键仪器又进入A计权测量。

3 最大声级测量

当按下 HOLD/J按钮,显示器上出现"HOLD"(这时不改变频率计权状态) 仪器处于最大保持测量状态,当有超过显示声级的声音时,显示数值升高,否则保持当前最大声级,当再一次按此键时"HOLD"消失,退出此状态,回

到测量瞬时值状态。

4 声级设定功能

当按下 SET 按钮,显示器上出现 "Set Max 100.0dB",此时所显示的"dB"值为出厂时的初始值,按 [] []按钮,可增大或减小所设置数值,当调整到所需声级后,再按 SET 键后回到测量状态,此时已将你所设定的 dB 值以及所设定的频率计权存储在存储器中,即使关断电源,所设定的数值也不会丢失,下次开机时进入设定的状态。当所测量的声级超过设定值时,"OVER"闪动,实现超限报警功能。

5 背光显示

在夜晚或光线不足时使用本仪器,可按 LIGHT/ 键, 打开显示器背光灯,可看清读数,再按 LIGHT/ 键,关掉 背光灯,节省电能。

6 电池检查及更换电池

声级计自动检测电池电压,当电池电力不足时,显示屏 会显示"Bat", 这时应更换电池。

更换电池时先取下电池盖板,将电池向前推,将电池尾 部倒出机壳,拿出电池,将电池从电池扣上取下,换上新 电池,先将装电池扣的一端放入电池盒并向前推,放进电 池,盖上电池盖。

五、仪器保修

对于正常使用出现的仪器故障提供叁年免费保修。

TY-9700

数字温湿度计

一、注意事项

储存环境:

温 度: -10℃~60℃:

相对湿度: 70%RH 以下

保存及清洁:

① 说明书未标明的检查及维修,须由本公司技术人员处理;

② 定期用干布擦拭温湿度计,请勿使用溶剂清洗。

二、技术指标

项目	测量范围	分辨率	典型精度
温度(℃)	-20~60	0.1	±0.8
湿度 (%RH)	10~95	0.1	±4
*大气压力(kPa)	30~110	0.1	±0.3


* 为选配功能

电 源:一节9V积层电池(约50小时)

外型尺寸: 250mm(长)×68mm(宽)×25mm(高)

重 量:约 200g(包括电池)

三、各部分名称和功能



①传感器: 温湿度传感器

②前置放大器

③显示器: 3^{1/2}位 LCD 屏幕,可显示环境温度、相对

湿度和大气压力(TY-9700B型); 电池电压低于 5V时显示"LB"。

- ④温湿度转换指示灯(TEMP):
 TEMP 灯亮起时,屏幕显示为温度值; TEMP 灯灭时,屏幕显示为湿度值。
- ⑤电源开关(ON/OFF): 电源未开时,按下此键打开电源;电源打开时,按 下此键关闭电源。
- ⑥温湿度转换键(TEMP/%RH): 温湿度方式转换,转换结果由④指示。
- ** TY-9700B型: 温湿度压力转换键(TEMP/%RH/BARO): 温湿度压力方式转换,转换结果由④和⑨指示。
- ⑦保持指示灯(HOLD):
 HOLD 灯亮起时,屏幕锁定为当前值;HOLD 灯灭,重新显示检测值。
- ⑧保持键(HOLD): 按下 HOLD 键, 交替进入或退出保持状态。
- ⑨校准电位器: 湿度校准时调节此电位器。
- ⑩三脚架固定座
- ⑪电池盖

四、使用前的准备

- (1). 打开温湿度压力计背面的电池盖,装上 9V 电池。
- (2). 电池电压低于 5V 时,LCD 显示"LOBAT", 应该更换一个新电池。

五、操作步骤

- (1). 手持温湿度计或将其固定在三角架上检测;
- (2). 按 "ON/OFF 键"打开电源, 预热一分钟;
- (3). 湿度测量: 开机后, TEMP(温度)灯不亮, 此时 屏幕 显示值为湿度:

温度测量:按下"TEMP/%RH"键,TEMP 灯亮,此时屏幕显示值为温度。

- ** TY-9700B 型 (选配、可增加功能):
- 湿度测量: 开机后, TEMP(温度)灯不亮, 此时屏幕显示 值为湿度;
- 温度测量:按下"TEMP/%RH/BARO"键,TEMP 灯亮,此时屏幕显示值为温度;
- 大气压力测量: 再按一次"TEMP/%RH/BARO"键, BARO 灯亮, TEMP 灭, 此时屏幕显示当前大气压力值:
- (4). 检测完毕按下"ON/OFF键"关闭电源。

TY-9800A

二氧化碳分析仪

一、用途及使用范围

TY-9800A 型便携式红外线二氧化碳分析仪是卫生防疫、环境保护、科研及厂矿检测 CO2 浓度的专用仪器。它能对宾馆、歌舞厅、商店、人防工事、车厢、船舱、仓库等公共场所空气中 CO2 浓度及厂矿生产过程中 CO2 浓度进行监测。也非常适合于农业科研、测量植物的光合作用等方面。

二、规格:

显示: LCD 数字显示

工作温度: 0℃~+60℃

工作湿度: 0~85%RH

测量范围: 0~5000ppm (即 0.5%)

分辨率: 1ppm

精 度: ≤3% F.S

响应时间: <60秒

电 源:镍氢充电电池

充 电: 充电 8~16 小时,可连续使用 6 小时以上

体 积: 80mm×182mm×26mm

重 量:约280克

三、操作方法

将仪器放到检测环境中,按"ON/OFF"键打开仪器电源;

1、等待20秒倒计时结束,仪器显示稳定即可读数:

2、直接读数为 ppm 值。ppm 值可与百分数直接换算 (1ppm 等于百万分之一),如读数为三位数时,请 在三位数前加零后再读数即为百分数值。例如: 100ppm=0.01% CO2

四、仪器校准

一) 零点校准

开机进入检测状态后,通零气约 1 分钟;待读数稳定,同时按下"MODE"和"NO"键 5 秒钟,显示"LO-"放开按键;再按下"YES"键,闪烁显示"00"5 秒钟,停止闪烁后放开按键;等待 10 秒钟左右进入 60 秒倒计时,直到显示"PO-",断开零气,关闭电源,零点校准完成。

二) 跨度校准

开机进入检测状态后,通 4200ppm 左右标准气约 1 分钟; 待读数稳定,同时按下"MODE"和"NO"键 5 秒钟,显示"LO-"放开按键; 再按"NO"键,显示"HI-"后按"YES"键; 此时显示 CO₂浓度,用"↑"、"↓"键调整显示到标准气浓度值;按"MODE"键闪烁显示,按下"YES"键 5 秒钟直到停止闪烁,放开按键; 此时进入 100 秒倒计时,计时结束后显示"PO-",断开标准气,关闭电源,跨度校准完成。

五、充电:

当电池电不足时, 仪器 LCD 左上角显示 "←", 需要给电池充电, 新电池充电 8 小时, 可以使用 24 小时以上。

当仪器长时间放置不用时,最好每两个月给仪器充电一次,以保证电池完好耐用。

六、仪器保修

对于正常使用出现的仪器故障提供叁年免费保修。

TY-9900

数字微风仪

一、简介

TY-9900数字风速仪是用于测量风速的袖珍型测量仪, 仪器采用交直流两用供电方式,便于室内及室外使用,广泛 用于采暖通风、空气调节、气象农业、环保、体育、科研、 公共场所及劳动卫生等方面。本仪器由探头和电路二部分组 成,探头直接暴露在空气中,用阻值的变化反映风速的变化, 经过单片机的处理将风速由 LCD 显示出来。该仪器灵敏度 高、体积小、重量轻、操作简单方便。

二、技术指标

- 1、测量范围: 0~10/30m/s
- 2、精 度:

0~10 m/s: ±(读数×2%+0.1)m/s

10~30 m/s: ±(读数×2%+0.2)m/s

- 3、电源: 12V 镍氢可充电电池
- 4、显示: 4位液晶显示
- 5、工作环境: 0℃~45℃
- 6、重 量: 350g

三、使用方法

自动调零: 开机前将探头推入保护套,打开电源开关,经1分钟预热后,仪器稳定,显示为0.00。

测 量: 拉开探头拉杆,露出探头,稳定后即可读数。若显示值难以稳定,可用[保持]键锁定数据再读数据。 用完仪器关掉电源,将探头杆推入保护套。

四、仪器校准

- 1、仪器在室温下放置半小时以上,开机后稳定 5 分钟, 待仪器显示为 0.00 后开始校准。
- 2、 关闭仪器电源,按住[保持]键不放,按下[电源]键放开,等屏幕闪烁显示'-00.05'后立即放开[保持]键,风速仪进入标定状态。屏幕闪烁 10 次后显示测量值。
- 3、 将风洞的风速调到 0.05m/s, 风洞稳定后快按一下 [保持]键, 数秒钟后屏幕稳定显示'00.05', 0.05m/s 标定完毕。
- 4、快按一下[保持]键,3秒后屏幕闪烁显示下一个标定点'00.50',屏幕闪烁10次后显示测量值。将风洞的风速调到0.50m/s,风洞稳定后快按一下[保持]键,数秒钟后屏幕稳定显示'00.50',0.50m/s标定完毕。
- 5、继续标定 1.00、2.00、5.00、7.00、10.00、15.0、20.0、25.0、30.0m/s 标定点,30.0m/s 标定结束后,屏幕稳定显示'30.0',再按一次[保持]键,屏幕显示'-EHL',仪器标定完毕,量程为 0~30m/s。

6、 仪器可以标定为 0~5m/s、0~10m/s、0~20m/s、0~30m/s 四种量程。如果仪器要标定为 0~5m/s、0~10m/s、0~20m/s 量程,当屏幕稳定显示'-5.00'、'-10.00'或'-20.00'时,按住[保持]键直到屏幕显示'-EHL'后放开,即标定为相应量程,标定结束关闭仪器电源。

五、充电

- 1、当电池电压低于工作电压时,显示器左上角出现"LB", 提示需要充电。
- 2、充电方法: 将专用充电器一端接 220V 电源,另一端插入仪器充电器插孔。
 - 3、充电时间:连续充电 8~16 小时。
 - 4、如果仪器长时间不用,每两个月应充电一次。

本仪器一般不需要过多的维护与校正。打开电源开 关,如无任何显示,应考虑电池是否需要充电。若有其 他问题,请与我公司联系。

北京天跃环保科技有限公司:

北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼 C 栋 18 层

联系电话: 800-810-5600

010-51758899

邮 编: 100044

传 真: 010-51758787

http://www.tianyue.com.cn

E-mail: sales@tianyue.com.cn

感谢您多年来对天跃的信任和支持!